

LED直管型ランプ DIY-Alice-10-600mm

製品仕様書

製品名	LED直管型20W型ランプ DIY-Alice-10-600mm (ディーアイワイ-アリス)
型番	DIY-Alice-10-600
相当蛍光管	20W型蛍光灯
サイズ	254Φ×580mm
電源	内蔵
入力電源	90～277AC,50/60Hz
LED素子メーカー	epister
定格消費電力	10W±5%
力率	0.9以上
演色評価数	Ra70以上
照射角度	180°
重量	230 g
口金	G13
製品期待寿命	40,000時間
動作温度	マイナス20℃から50℃
材質	アルミ・ポリカーボネード
色温度	5000K
全光束	900lm±10%
照度	1m直下 263lx
保証期間	3年
認定規格	RoHS CE UL

LED直管型ランプ DIY-Alice-10-600mm

取扱説明書

この度は本製品をお買上げ頂きまして誠にありがとうございます。ご使用の際には必ずこの取扱説明書を良くお読み頂き、内容に従って正しくお使いください。

【使用上のご注意】



この項目は、「人が死亡または障害を負う可能性、かつ物的損害が発生する可能性が想定される内容」です。お使いになる人や他の人への危害、財産の損害を未然に防止する為、必ずお守りください。

【禁止】

・本ランプはFR/FLR（グロースターター1灯式・2灯式、ラピッドスターター1灯式）Hf（インバーター方式1灯式・2灯式）対応ランプです。

・元々の2灯式灯具には対応しておりません。

・照明器具（ソケット、安定器）で指定されたワット数以下であることを必ずご確認ください。お取付ください。

加熱や発煙の原因となる恐れがあります。

・定格電圧（AC100～200V 50/60Hz）でご使用ください。過電圧を加えると加熱し、火災、感電の恐れがあります。

・本製品の水洗い、分解、改造は行わないでください。火災、感電など故障の原因となります。

・電極部分には高電圧がかかっています。隙間にものを挟まないでください。発火、感電等の恐れがあります。

・防雨、防湿型ではありません。屋外で直接水のあたる場所、浴室等湿度が高い場所には使用しないでください。

火災、感電の原因となることがあります。

・照明器具（ソケット、安定器）で指定されたワット数以下であることを必ずご確認ください。お取付ください。

・布や紙などの可燃物で覆わないでください。また、燃えやすいものに近づけたりしますと、火災や故障の原因となります。

・照明器具の下には温度が高くなるもの（ストーブ、ガスレンジ等）を置かないでください。火災の恐れがあります。

・濡れた手で直接本体に触れないでください。感電や故障の恐れがあります。

・電気配線が規定通り接続されているかどうかをご確認ください。感電や、ショートして発火する恐れがあります。

・周囲の温度が-20℃～40℃以外の設置はしないでください。火災または短寿命の原因になります。

・取付状態および点灯状態に異常がないかご確認ください。感電、火災の原因になります。

・ランプ交換の際には取扱説明書に従って指定されたランプを使用してください。火災は故障の原因になります。

・取扱説明書の設置方法に従って確実に取り付けてください。火災、感電、故障の原因になります。

・ご使用中に異臭、発熱、変色等の異常が発生した場合には、使用をやめてください。火災、感電、故障の原因となります。



その他の注意事項

・周波数50Hz、60Hz以外の電源には取付けしないでください。

・密閉型器具や密閉に近い器具には取付けしないでください。加熱の原因となることがあります。

・調光器・非常用照明器具・誘導灯器具などと組み合わせて使用しないでください。故障の原因になります。

・LED光源を直接長い時間見ないでください。目に障害を起こすことがあります。

・対応器具であっても、一部器具では点灯しない場合があります。また、機器の劣化等により不点灯の場合があります。

・表示寿命は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。

・LED光源など部品の交換はできません。LED光源はばらつきがあるため、同じ形名でも発光色、明るさが異なる場合があります。

・ひとつの照明器具で異なる機種のLED照明を使用しないでください。故障・破損の原因となります。

・照明器具は劣化します。照明器具や安定器が劣化している場合、故障の原因となり、交換をお勧めいたします。

・ラジオ、テレビや赤外線リモコン方式の機器は、照明器具から離してご利用ください。雑音等の原因になることがあります。

施工説明書

●グロースター方式(1灯用・2灯用)、ラピッドスター方式(1灯式)、インバーター方式(1灯式・2灯式)の器具にそのままお取付ください。

●上記方式の照明器具でも、安定器が劣化している場合には点灯しない場合がございます。

●照明交換の際は必ず電源をお切りください。

●直結工事の際は、下記配線図をご確認ください。

●配線変更の工事は、電気工事業法に基づく電気工事事業者で下記の通り施工を行ってください。

